TruVision Device Manager 9.4SP3

Managementsoftware für alle TruVision-Geräte


Allgemein

Der TruVision Device Manager ist ein praktisches Dienstprogramm für die Verwendung mit TruVision-IP-Kameras und -Rekordern. Das Tool kann außerdem TruPortal-Zutrittskontrollzentralen, IFS-Netzwerk-Switches und UltraSync-Panels (ZeroWire) im LAN-Netzwerk erkennen.

Einfach und bequem

Die Software bietet eine einfache Möglichkeit, aktive Online-IP-Geräte innerhalb eines Subnetzes zu suchen, ohne die IP-Adresse des Geräts zu kennen. Sobald das Gerät von der Software im Netzwerk gefunden wurde, kann der Benutzer die Netzwerkparameter problemlos konfigurieren.
Der TruVision Device Manager unterstützt zudem die Aktivierung neuer TruVision-Geräte und verfügt über einen integrierten Speicherrechner zur Berechnung der geschätzten Speicherkapazität auf Basis der Kameraparameter.
Die Sicherungs-/Wiederherstellungsfunktion ermöglicht es dem Benutzer, eine Sicherungskopie der Gerätekonfiguration anzulegen oder die Konfiguration bei Bedarf wiederherzustellen.
Die Software unterstützt die Änderung des Administratorpassworts der Geräte.
Uhrzeit und Datum können über die Software zwischen allen TruVision-Geräten und TruPortal-Panels im LAN-Netzwerk synchronisiert werden.
Die Firmware von TruVision-Geräten kann über die Massenaktualisierungsfunktion auf einem oder mehreren Geräten aktualisiert werden.

Die unterstützten Funktionen können je nach Gerätetyp, Modell und Firmware variieren! Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.



Einzelheiten

- Geräteerkennung für TruVision-Geräte, TruPortal-Panels, IFS-Netzwerk-Switches und UltraSync (ZeroWire)-Panels
- Netzwerkparameter für TruVision-Geräte, TruPortal-Panels und IFS-Netzwerk-Switches festlegen
- Administratorpasswort von TruVision-Geräten ändern
- Manuelles Firmware-Update für TruVision-Geräte
- Datums- und Zeitsynchronisierung für TruVision-Geräte und TruPortal-Zentralen
- Konfiguration für die Sicherung und Wiederherstellung von TruVision-Geräten

TruVision Device Manager 9.4SP3

Managementsoftware für alle TruVision-Geräte

Technische Spezifikationen

General

Supported hardware	IFS-Netzwerkswitche, TruPortal, TruVision DVRs, Telecamere TruVision IP, TruVision NVRs
Software type	Software di configurazione
Segmentation	Commerciale
Supported technology	Video

Software details

Software architecture	Autonome
Language user interface	English

System requirements

Supported operating system	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.x

Funktionen

Geräte aktivieren	Neue TruVision-Geräte aktivieren
Speicherrechner	Berechnung der geschätzten Speicherkapazität für TruVision-Recorder
Geräteerkennung	Geräteerkennung im LAN für TruVision-Geräte, TruPortal-Zentralen, IFS-Netzwerk-Switches und UltrSync (ZeroWire)-Einbruchmeldezentralen.
IP-Adresse der Geräte ändern	Passwort auf einem oder mehreren Geräten ändern
Passwort der Geräte ändern	Passwort auf einem oder mehreren Geräten ändern
Manuelles Firmware-Update	Firmware auf einem oder mehreren Geräten aktualisieren
Synchronisierung von Datum und Uhrzeit	Datum und Uhrzeit für alle TruVision-Geräte synchronisieren
Konfiguration sichern/wiederherstellen	Sichern/Wiederherstellen der Gerätekonfiguration
Kamera-Informationen hochladen	Basierend auf einer XLS-Datei
Passwort zurücksetzen	Passwort eines Geräts anhand eines vom technischen Support von KGS erhaltenen Rücksetzcodes bzw. einer Rücksetzdatei zurücksetzen

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.